


UWAGI:

- Elementy oznaczone symbolem  z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie mogą być wymieniane na elementy innych typów.
- Napięcia odczytano przy pomocy woltomierza cyfrowego o $R_{WE}=10M\Omega$:
 - bez nawiasów – dla sygnału pasów kolorowych dla systemu PAL
 - w nawiasach () – j.w. dla systemu SECAM
 - w nawiasach < > – j.w. dla systemu NTSC (4.43)

