



Provoz	k1	k2	k3
▲▲	●		
STOP	●		
křídlový slop		●	
snímaní		●	●
záznam			●
start			
▲▲	●		

Záznamové tlačítko v poloze	k4	k5	k6	k7
automatické řízení				
úrovněň			●	●
řet				
hudeba				
úroveň	●	●		●
řízení				
trik	●	●		
úrovň				

☒ kontakt sepnut

průměr ston kreslen v poloze stopa 1-4":

0.51	0.54	0.57	0.60	0.63	0.66	0.69	0.72	0.75
0.52	0.55	0.58	0.61	0.64	0.67	0.70	0.73	0.76
0.53	0.56	0.59	0.62	0.65	0.68	0.71	0.74	0.77

zpřínac' záznam - snímání "kreslen v poloze snímání"

záznam

[illegible]

kontakty 21 a 23 jsou spojeni jen během prepínání

0.25 W 6 V 400 V

 0.5 W :
 15 V
 630 V