AT 660 Wk 3a





Точките от външните окръжности съответствуват на контактите на ключа от предната страна.
Точките от вътрешните окръжности съответствуват на контактите на ключа от задната страна.

Контактите на ключа са на положение KB I.

** поставят се само при нужда.