

Принципиальная схема частотомера